

Guía de instalación de teléfono IP

		
<p>1) Retire todo el equipamiento de la caja. Conecte el aparato telefónico usando la fuente de energía.</p>	<p>2) Desconecte el cable de red de internet de su computadora.</p>	<p>3) Conecte ese cable de red de internet en la ficha "Internet" del teléfono (ubicada en la parte trasera del aparato).</p>
		<p>Mensagem Visor - Aparelho registrado</p>  <p>Mensagem Visor - Aparelho não registrado</p> 
<p>4) Conecte el otro cable de red (el que viene en la caja junto con el equipamiento) en la ficha "PC" del teléfono (ubicada en la parte trasera del dispositivo).</p>	<p>5) Luego de conectar los cables de red, aguarde dos minutos. Va a aparecer el nombre del usuario en el visor del dispositivo. A partir de ahora, su aparato telefónico está listo para realizar llamadas. Realice una llamada de prueba. ¡Bienvenido a la Central Virtual!</p>	<p>Mensaje en el visor – Dispositivo registrado Mensaje en el visor – Dispositivo no registrado</p> <p>Teléfono Registrado: levante el auricular y vea el mensaje con la identificación de la Cuenta SIP (número de 9 dígitos). El dispositivo está instalado correctamente.</p> <p>Teléfono no registrado: levante el auricular, en este caso aparecerá el mensaje IP Phone: (en blanco). En caso de que no esté registrado, contáctese con el Soporte Técnico</p>

*El equipo que ha recibido puede no ser el mismo de la imagen, en tal caso los pasos de instalación son los mismos